KANDA
S_Target
P6
P5
D4
D3
S_SCK
R3
R4
D1
D2
U1
J1
USB_B
3cm
X1
C4
R2
C3
R1
R5
RxD/TxD
C2
C1
S_Prog
3cm